

Prise En Main UltiSmile

Table des matières

rise En Main UltiSmile	1
stallation des balises	3
hangement de véhicule (swap)	4
iterface Web	4
Identification	5
Carte	6
Menu Dispositifs :	9
Volet évènements	. 10
Volet Rapports	. 10
Route	. 11
Evènements	. 11
Trajets	. 11
Arrêts :	. 12
Résumé	. 12
Graphique	. 12
dministration	. 14
Gestion des utilisateurs	. 14
Utilisateurs complets	. 15
Utilisateurs limités	. 15
Limites de l'utilisateur	. 15
Boîtier d'utilisation intégré / public	. 16
Exemple de paramétrage	. 16
Périmètre virtuels	. 17
Géométrie	. 17
Notifications	. 21
Web	. 21

Installation des balises

Requis		
Nom:	868683027768	831
dentifiant:	868683027768	3831
Extra		
Sroupe:	Capucine	-
éléphone:		
/odèle:		
Contact:		
atégorie:	Flêche	*

Suivez les consignes suivantes :

- 1. Respectez les immatriculations figurant sur les balises : vos balises sont prêtes à fonctionner et sont appariées aux véhicules désignés
- 2. Allumez la balise en déplaçant le bouton sur on
- 3. Pour éviter les tentations évitez de placer la balise en vue à chaque fois que c'est possible
- 4. La balise doit être fixée sous ou derrière le tableau de bord à un groupe de câbles à l'aide des colliers fournis : le but est d'éviter un contact direct avec un élément de carrosserie dont les vibrations peuvent dessouder les composants.
- 5. Attention également à ne pas entraver un câble de commande

Changement de véhicule (swap)

Suivez pas à pas cette procédure :

- 1. Sélectionnez l'ancien véhicule. Ne le supprimez pas car vous perdriez l'historique.
- 2. Appuyez sur le crayon pour modifier

Requis	
Nom	DX456JG
Identifiant:	868683027805864
C Evtra	

- 3. L'identifiant est le « numéro de téléphone » de la balise. Ce numéro est unique et ne peut être vide. Donc vous devez le supprimer de l'ancien véhicule pour l'affecter au nouveau véhicule. Coupez ce numéro dans le presse papier avec la séquence de touche ctrl+x ou sélectionnez le numéro avec la souris, cliquez à droite et choisissez « couper », ou encore notez-le sur un papier.
- Puisqu'il ne peut être vide vous devez remplacer l'imei de l'ancien véhicule par son nom ou son immat. Par exemple si vous réformez le DX456JG vous pouvez mettre dans identifiant « DX456JGSWAP »
- 5. Crée un nouveau véhicule en appuyant sur +
- 6. Entrez le nom
- 7. Collez l'identifiant présent dans le presse papier avec la commande ctrl+v, ou clic droit « coller », ou recopiez le numéro
- 8. Changez physiquement la balise de véhicule en respectant les consignes d' « installation des balises »
- 9. Les étiquettes de votre nouveau véhicule sont automatiquement crées dans les 2 minutes. Complétez les informations manquantes (MaxPoint et capacité en m3) sur <u>cette page</u>
- 10. Imprimez les étiquettes du nouveau véhicule

Interface Web

Vous avez accès au même interface avec les applis los/Android :

Android : <u>https://play.google.com/store/apps/details?id=org.traccar.manager</u>

IOS: https://itunes.apple.com/us/app/traccar-manager/id1113966562

Identification : Tapez dans la barre d'adresse de votre navigateur l'adresse fournie (exemple : http://51.255.211.237:8082/)

	A LANDAR	
Langue	Français	Ŧ
Emái	admin	
Mot de Passe:		
Rappel		
	The second second second	

Vous obtenez l'invite de connection.

Entrez votre email et le mot de passe fourni

Cliquez sur « se connecter »

Remarque : Vous vous connectez en tant que manager avec les identifiants fournis.

Vous pouvez créer des utilisateurs avec des droits d'accès paramétrables. Voir le chapitre « gestion des utilisateurs »

Carte

La carte comprend 4 volets : carte, dispositifs, état, rapports et évènements. Vous pouvez déplier et replier les trois derniers en cliquant sur les flèches



En haut de la carte à droite vous trouvez un menu général :



En cliquant sur les bouton interrupteurs (actifs quand estompés) vous affichez ou non sur la carte pour tous les dispositifs en même temps (de gauche à droite) :

- 1. Les périmètres virtuels
- 2. Les routes en direct : cela veut dire que UltiSmile dessine la trainée de tous les véhicules
- 3. Suivre : centre la carte sur le véhicule sélectionné
- 4. Son : sonne en cas de notification

La partie droite sous la roue dentée se déplie pour accéder au menu de configuration (le menu est plus ou moins complet en fonction de vos droits). Nous y reviendrons plus loin.



Cliquez sur la flèche pour déplier le volet Dispositifs et etat :

Dispositifs	+ /	× į	1
Nom	Statut	Dernière m	nis
alematics	Hors ligne	24 days	
bce blue+	Hors ligne	11 days	
test1	En ligne	0 minutes	
test2	En ligne	0 minutes	
Etat	Valey	1	
Etat Paramètre Heure	Vale 2017	ur -06-30 19:40:43	•
Etat Paramètre Heure Latitude	Vale 2017 43.44	ur -06-30 19:40:43 40237 ⁶	•
Etat Paramètre Heure Latitude Longitude	Vale 2017 43.44 6.711	ur -06-30 19:40:43 40237° 7070°	•
Etat Paramètre Heure Latitude Longitude Valide	Valer 2017 43.4 6.711 Ou	ur -06-30 19:40:43 40237° 7070°	•
Etat Paramètre Heure Lasitude Longitude Valide Précision	Valea 2017 43,44 6,711 Ou 0.00	ur -06-30 19:40:43 40237° 7070° km	•
Etat Paramètre Heure Latitude Longitude Valide Précision Altitude	Valex 2017 43.4 6.711 Ou 0.00	ur -06-30 19:40:43 40237° 7070° km	•
Etat Paramètre Heure Latitude Longitude Valide Précision Altitude Vitesse	Valex 2017 43,44 6,711 Oui 0,00 0 0 0	ur -06-30 19:40:43 40237° 7070° km m/h	
Etat Paramètre Heure Latitude Longitude valide Précision Altitude Vitesse Orientation	Valex 2017 43.44 6.711 0.00 0.00 0.00 0.00k E	ur -06-30 19:40:43 40237° 7070° km m/h	
Etat Paramètre Heure Latitude Longitude Valide Précision Altitude Vitesse Orientation Adresse	Valea 2017 43,44 6,711 Oui 0,00 0 0 0,00k E Rue 1	ur -06-30 19:40:43 40237° 7070° km m/h Rudolf Diesel, Fréj	
Etat Paramètre Heure Latitude Longitude Valide Valide Précision Altitude Vitesse Orientation Adresse Protocole	Valex 2017 43.44 6.711 000 0.00 0 0 0.00k E Rue f gps1	ur -06-30 19:40:43 40237° 7070° km m/h Rudolf Diesel, Fréj 03	J.a.
Etat Paramètre Heure Latitude Longitude Valide Précision Altitude Vitesse Orientation Adresse Protocole Alarm	Valex 2017 43,44 6,711 Oui 0,00 0 0,00 E Rue I gps1 powe	ur -06-30 19:40:43 40237° 7070° km m/h Rudolf Diesel, Fréj 03. erCut	de la

En haut vous trouvez vos dispositifs et en bas l'état en cours de celui sur lequel vous avez cliqué. Cliquer sur un dispositif vous le sélectionne sur la carte et affiche son dernier état connu.

Cliquer sur le titre d'une colonne vous permet de trier, gérer les colonnes à afficher et filtrer :

Hors ligne 12 Tri croissant Hors ligne ↓2 Tri décroissant En ligne □ Colonnes En ligne □ Filters En ligne □ Hors ligne	Statut 1	Derniere mis	
Hors ligne Image: Tri décroissant En ligne Colonnes En ligne Filters En ligne Hors ligne	Hors ligne	2 Tri croissant	NT.
En ligne Colonnes En ligne En ligne En ligne En ligne Hors ligne	Hors ligne	↓ ^A Tri décroissant	
En ligne Filters Filters En ligne	En ligne	🔟 Colonnes 🕨	
Hors lign	En ligne	🗋 Filters 🕨 🕨	🗌 En ligne
			Hors lign

Par exemple cocher « en ligne » vous montrera les véhicules qui roulent actuellement (dans la liste ET sur la carte).

Menu Dispositifs :



+ ajoute un dispositif

Les commandes suivantes s'appliquent au dispositif sélectionné en cours



modifie un dispositif

X supprime un dispositif : déconseillé car vous perdez l'historique



sélectionne parmi les Périmètres virtuels ceux qui s'appliquent à ce véhicule



envoie une commande au dispositif

Volet évènements



Ce volet affiche les évènements comme les panneaux dans un hall de gare. Cliquez sur un évènement pour afficher le point correspondant sur la carte.

Volet Rapports

Dépliez le volet du bas en cliquant sur la flèche :

ie .	*	Configurer	Afficher	Exporter	Effacer
1	Route				
	Evénements				
	Trajets				
	Résumé				
	Graphique				

Ce volet fonctionne de gauche à droite.

1/ Sélectionnez votre rapport parmi :

Route : affiche sur la carte le tracé, la liste des évènements dans le volet rapport, et le détail de chaque évènement dans le volet Etat

Etat	3	Ski in Ag	2 420	Requirements	and the Apply of the second	- 4-	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Paramétre	Valeur		- N.	d and the set	C THE CONTRACT	Department	and the second second
Heure	2017-06-30 08 06 38			a station of the second	7551	and the second second	and the second second
Latitude	43,440195*	STRATES OF		Start Contract	ALCON CONTRACTOR		
Longitude	5717075*	a fui teadler		- And			
Valide	Qu		Marres Co			and the second	
Précision	0.00 km	ASA JA	salin y	Alter Bassier	P	100 P	
Attude	0	Company and the state	La Garde Erriner	NAME OF A	4		
Vitessé	0.0 km/h			A LAND	me		
Orientation	N -		AN READER	Electron and a second	100000		<u> </u>
Type Route	- Configurer Afficher Exp	orter Effacer					
Nom du dispositif	Valide	Heure	Latitude	Longitude	Altitude	Vitesse	Adresse
test2	ou.	2017-06-30 08:06:38	43 440195*	6.717078*	0	0.0 km/h	TO Rue Rudolf Diesel, Fréjus, Prove.
teit2	OUI	2017-06-30 08:07:04	43.440118*	6.717145*	0	7.3 km/h	70 Rue Rudolf Diesel, Préjus, Prove
test2	Oul	2017-06-80 08:07:25	43 4405774	6.717290 ^a	0	8.7 km/m	Pé Rue Rudolf Diesel, Prèjus, Prove
test2	QU	2017-06-30 06:07:46	43,440692*	6.716050*	0	15.0 km/h	13 Rue Albert Einstein, Préjus, Prov.
test2	Qui	2017-06-30 08:08:11	43.438582*	6.715972*	0	34.8 km/m	48-86 Avenue André Citroen, Fréjus

Evènements : affiche les évènements (Alarmes, mouvements, arrêts, excès de vitesse, périmètres virtuels...), le lieu de l'évènement cliqué sur la carte et le détail de chaque évènement dans le volet Etat

	5	La Roser Esclaport	euron Toure	Vence La Guide La G
ramétre	Valeur		regional das Breakes	
ré	2017-06-30 11:20:18		Chiles wet Repeters	Pins
ude	43.608175*	And and and	AL INTERNE	Cornesteur Mar
tude	7,010810*		Sant-Cézünctul-Siagner	2 / / / / / /
ie	CU.	- Entration		
dsion	0.00 km		Montaneor	C S A L
sude	0	California California		The second secon
ISE	T.1 km/h	a present and	Releannet	Antibes
entation	16	Saint Parter Fort	THE REAL PROPERTY AND A DECK	PULAUELEE PINS
	De Dester de Dester de T		Centras	
Evénements	✤ Configurer Afficher Expo	rter Effacer		
re		Nom du dispositif 1	Туре	Përimëtre v
-06-30 09:57:49		test2	Contact mis	
7-06-30 10:33:01		test2	L'appareil est en ligne	
06-30 11/20/21		test2	Alarmes	
-06-30 11:55:04		test2	Le dispositif s'est arrêté	
7-06-30 11:55:04		test2	Alarmes	

Trajets : affiche la liste des trajets dans le volet rapport, affiche sur la carte le trajet en cours. Double cliquer sur un trajet redessine la carte pour qu'elle le contienne entièrement.

Arrêts :

Affiche la liste des arrêts (temps écoulé entre deux trajets). Dans cet exemple nous avons trié par durée décroissante pour obtenir les pauses. Cliquer sur une ligne affiche la position sur la carte et les détails en Etat.

			18 18 18 18 18 18 18	interest interest		Bonna
État					R any Gray	(Rougeno
Paramètre	Valeur			al Desta	EStore	M Baume les l
Heure	2018-02-08 07:4	7:43		Dijon	BUR	\sim \langle
Latitude	47,269222*		Ouilly on Auxois Marsann	ay-13-000	Ecole Viel Besançon	1
Longitude	5.058432°		Choreau Isun et PAUAUS	Auxonne	Avanne-Aveney	\searrow
Valide	Ou		Vic-Duo Nuits-Saint ISSO4Steftrondeltenty4stu4ousha	Georges	Ornar	Valdahor
Précision	0.00 km			Toyaux	ArcetSenans	stalle
Altitude	0		DO BLESSO (EP-SIGLOOP.CIII)		Nans sous Sainte-Anne	
Vitesse	5.1 km/n		FIOLAL-StationMerce		Salins-les-Bains	Daniarli
Orientation	W		Couches	X		Politan
Adresse	Rue des Lilas, Th	lise, Bourgogne-Franche-Comté, FR	isot Chalman Sana			11
Protocole	gps103		chanin E607		Champagnole	3 4
lo1	Ó.		Times	B.	umelles Messieurs Saunier	Valler
Type Arrêts	÷	Configurer Afficher Exporter	Effacer			
Nom de l'appareil		Date de départ	Adresse	Date de fin	Durée 1	
E5-527-YG		2018-02-08 16:56:27	Rue des Lilas, Thise, Bourgogne-Franc	2018-02-09 10:25:08	17h28m	
ES-882-SN		2018-02-08 17:15:02	Rue des Lilas, Thise, Bourgogne-Franc	2018-02-09 10:11 13	16 h 56 m	
ES-072-SP		2018-02-08 07:47:43	Rue des Lilas, Thise, Bourgogne-Franc	2018-02-08 09:33:05	1 h 45 m	
ES-072-5P		2018-02-08 14:35:23	Route de Brussey, Marnay, Bourgogn	2018-02-08 15:37:46	1 h 2 m	
ES-882-5N		2018-02-08 16:19:06	Rue du Rond Buisson, Thise, Bourgog	2018-02-08 17:13:48	0 h 54 m	

Résumé : affiche les statistiques de distance, vitesse moyenne, vitesse maximum et heures de moteur

-	De la compañía de la	WALKER DO	R W WAR	-	No. Contraction	And State of		- Martin Contraction	TVALEBOOK MARKEN MARK	MARK MARK MARK	10100 3	1
Туре	Résumé	1.4	Configurer	Afficher	Exporter	Effacer						
Nom d	lu dispositif			Dist	tance f		Vitesse m	oyenne		Vitesse maximum		Heures du moteur
test2				204	92 Km		73.2 km/r	i.		135.9 km/h		0 h

Graphique : affiche les graphiques de vitesse ou distance suivant la sélection en 2/

Etat				Trader	Les Ares		Purcher -	1 Cine		ł.
Paramètre	Valeur	wor.	A CONTRACT OF A	570	100	Requebr	undeur Arotania Die 🗲 al	1 BUCT	Nu/	
Heure	2017-06-30 12:44:18	-	times a h	Vidauban	JP 7	- And		alla	Lie Dramont	
Latitude	43.463350°									
Longitude	6.679800*	10.00	1000	- Deret Big	Set 1	A see			100 C	
Valide	QUI		sole	And the f	Nr 2	-				
Précision	0.00 km	- 200	5 1 ×	Planedes		E M	Ba a			
Altitude	o		5 /	Maures	in June Pip	and a lot			45.409	
Vitesse	96.1 km/h		73. CO	- march	my the	No.				
Orientation	W.	1 - 1	and the second	Mayons		Sain	te Maxime			
- denera	I - Air anala Airecture	- unicelies indexing		1000		A 140-2			1.1.1.1	
Type Graphique	♥ Canfigurer Afficher	Eichter Efface								
150		1			-	1004				
eg 200-		all and a second	1	-	1	17				
50 -			4	M		AN R		Ani.	Ast	j.
0 2017-05-30 2017-05-30 08:05:38 08:30:00	2017-06-30 2017-06-30 2017 09:00:00 09:30:00 10:1	-06-30 2017-06-30 0:00 10:30:00	2017-06-30 2017-06-3	0 2017-06-30 2017-	06-30 2017-06-30	2017-06-30 20	017-06-30 2017-06-30 14:00:00 14:30:00	2017-06-30 201 15:00:00 15	7-06-30 2017-06-30	2017-06-30

Chaque point est cliquable et s'affiche dans le détail et sur la carte

2/ Sélectionnez les véhicules et les périodes en cliquant sur « configurer » :

Configurer	1	*
Dispositif:	test2 ×	
Groupe:		÷
Type de graphique:	Vitesse	*
Montrer les marqueurs:		
De:	2017-06-30	曲
	00:00	*
A	2017-06-30	曲
	19:20	

Choisissez un ou plusieurs véhicules et/ou un groupe de véhicule, le type de graphique éventuel, les dates de début et de fin puis validez

3/ Cliquez sur « Afficher » pour voir vos données. Vous pouvez changer de type de rapport et cliquer à nouveau sur « afficher » : vos paramètres de véhicules et dates restent mémorisés tant que vous les changez pas.

4/ Vous pouvez aussi exporter vos rapports vers Excel en cliquant sur « Exporter ». UltiSmile ajoute à vos rapports un lien clicable vers une carte pour chaque position.

5/ Vous pouvez effacer l'étape en cours avec le bouton « effacer »

Administration

ompte		*
Téléphone:		
Couche cartographique:	Carte personnalisée	*
Distance:		*
Vitesse:		-
Latitude:	54,919165	\$
Longitude:	24,03369	÷
Zoom	13	\$
Format d'heure 12 heures:	- 0	
Format des coordonées.	Degrés Décimaux	*
Fuseau horaire:	Europe/Paris	*
Permission Désactivé:	ons D	
Admin:	1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
Lecture seule:		
Lecture seule: Lecture seule:	0	
Lecture seule: Lecture seule: Expiration:		
Lecture seule: Lecture seule: Expiration: Limite de dispositifs:	-1	*
Lecture seule: Lecture seule: Expiration: Limite de dispositifs: Limite d'utilisateurs:	-1	* *
Lecture seule: Lecture seule: Expiration: Limite de dispositifs: Limite d'utilisateurs: Jeton:	-1 0	1 + + 10

Gestion des utilisateurs

Utilisateurs complets

Admin - superutilisateur qui peut faire tout ce qu'il veut dans le système UltiSmile.

Utilisateur - utilisateur ordinaire qui peut manipuler n'importe lequel de ses propres objets et en ajouter de nouveaux.

Gestionnaire - utilisateur avec des fonctionnalités étendues lui permettant de gérer ses utilisateurs et d'en ajouter de nouveaux.

Utilisateurs limités



Readonly user – user, qui peut ajouter / modifier / supprimer absolument rien, voir ses objets. Fonction utile pour le cas d'utilisation public / intégré.





Device readonly user – utilisateur ordinaire, qui ne peut pas manipuler ou ajouter des dispositifs. D'autres objets peuvent être édités sans limites.

Limites de l'utilisateur



Limite du périphérique - la limite pour le nombre de dispositifs que l'utilisateur peut avoir. L'utilisateur ne peut pas ajouter des dispositifs plus que sa limite de périphérique

Si la limite de périphérique est égale à -1, cela signifie pas de limite.

Si la **limite de périphérique est** égale à **0**, cela signifie que l'utilisateur ne peut pas ajouter de dispositifs, mais peut éditer ou supprimer ceux existants.

Limite d'utilisateur - la limite pour le nombre d'utilisateurs que le gestionnaire peut gérer. L'utilisateur ne peut pas ajouter plus de utilisateurs que sa limite utilisateur .

Si la limite de l'utilisateur est égale à -1, cela signifie pas de limite.

Si la limite utilisateur est égale à 0, cela signifie que l'utilisateur ne peut pas gérer d'autres utilisateurs.

La différence entre le **gestionnaire** et l' **utilisateur** dans la valeur **limite de l'utilisateur** . **Le gestionnaire** a une **limite utilisateur** non égale à **0** .

Seul **Admin** peut modifier ces champs.

L'utilisateur créé par le gestionnaire aura 0 valeur pour les deux limites.

L'utilisateur nouvellement enregistré aura une **limite de périphérique** égale à **-1** ou une valeur à partir de la configuration du serveur *users.defaultDeviceLimit*

Disabled:		false
Distorica.		false
Expiration:		false

Heure d'expiration - le temps après lequel l'utilisateur ne peut pas se connecter.

Désactivé - l'utilisateur ne peut pas se connecter s'il est désactivé

L'utilisateur et le Gestionnaire ne peuvent pas éditer ces deux champs dans leurs propres comptes.

Le gestionnaire peut éditer ces champs pour les utilisateurs qu'il a créés, avec une restriction. Si le gestionnaire a l'heure de l'expiration, il ne peut pas définir d'autre temps d'expiration des utilisateurs plus tard que le sien.

En outre, une restriction importante est que seul Admin peut déconnecter des dispositifs de lui-même.

Boîtier d'utilisation intégré / public

Créez un utilisateur, faites-le en lecture seule, générez un jeton. Maintenant, cet utilisateur peut se connecter avec l'aide du jeton dans l'URL. Par exemple: <u>https://demo.UltiSmile.org/?token=ABCDEFGHIJKLMN</u>

Exemple de paramétrage

L'administrateur de service crée un **gestionnaire** pour chaque client, définissez **Limite d'utilisateur** et **Limite de périphérique en** fonction de l'abonnement. Par exemple, 5 utilisateurs et 50 appareils. Définissez l' heure **d'expiration** si nécessaire.

Client **Manager** peut ajouter 5 utilisateurs et 50 appareils, relier les dispositifs aux utilisateurs, créer et lier des groupes, des géo-domaines et tout le reste dans les limites spécifiées.

La **limite de périphérique du gestionnaire** fonctionnera pour l'ensemble du client car les utilisateurs clients peuvent ajouter de nouveaux dispositifs si seul l'administrateur l'a explicitement autorisé.

Périmètre virtuels

Les zones géographiques sont des zones géographiques utilisées pour contrôler le déplacement des appareils en obtenant des événements sur l'entrée et la sortie de ces zones.

Les périmètres virtuels peuvent être affectés :

- Par dispositif (véhicule) (dans ce cas ne pas l'affecter au groupe mais l'affecter à un autre utilisateur si on veut qu'il le voie)
- Par groupe (dans ce cas le périmètre est applicable à tous les véhicules du groupe)
- Par utilisateur : le périmètre appartient à son créateur et est visible par ses supérieurs, mais les inférieurs doivent être autorisés

Géométrie

Pour créer un nouveau périmètre aller dans >rouedentée>périmètres virtuels en haut à droite de la fenêtre principale

Il existe trois types de géométrie:

Cercle



Polygone



Polyligne



Autorisations

La façon dont les Périmètre virtuels sont liés à d'autres objets est très flexible :



Si un Périmètre virtuel est liée à **un** seul périphérique UltiSmile trace un dispositif entrant et sortant à la périmètre virtuel. Pour lier à un seul dispositif sélectionner le dispositif et appuyer sur le bouton encadré : Sélectionner le ou les périmètres spécifiques à ce dispositif

Pé	rimètres virtuels
	Nom
Ø	Depôt Le Muy

Si un Périmètre virtuel est lié à un **groupe** signifie que UltiSmile traçera tous les dispositifs de ce groupe entrant et sortant du périmètre. Pour ce faire sélectionner la roue dentée en haut à droite de la fenêtre principale>groupe>sélectionner le groupe, appuyer sur périmètre virtuel comme indiqué :



Pé	rimètres virtuels
	Nom
	Depôt Le Muy

Pour autoriser un utilisateur à voir des périmètres il faut que les périmètres soient cochés dans utilisateurs :

į	22/0	KA	EL805	éluc	ute de Fr	N7 Ro	DN	Urili
	Ê		D	다	1	×		+
dmin				Email				Nom
lse	n	e@wa	proven	trans-			itation	Exploi
lse	r	ange.f	bel@o	luc.we			EIBEL	Luc W
	r	luc.weibel@orange.fr			Luc WEIBEL			

Si un Utilisateur a accès à un Périmètre virtuel, cela signifie que l'Utilisateur peut éditer / supprimer le Périmètre virtuel et peut obtenir les événements Enter / exit du Périmètre virtuel.

Notifications

	Notifications			×	1
	Type of Notification †	Send via Web	Send via Mail	Send via SMS	
ST-STR	Alarms	ſ₹		✓ ¹	71
IWES	Command result	S.		0	
	Device is moving	ſ₹			
	Device is offline	S		0	NOHO
	Device is online	S.		8	
	Device exceeds the speed	S		Breel	
WATTS STREET	Device has stopped	V			TREET
	Device status is unknown	S		0	IOTT SABET
VESTRY STREET	Device has entered geofence	S		1 CET	ELL
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Device has exited geofence	V		S.	
LAIGHT STREET	Ignition is OFF	S			
HUBERT STREET	Ignition is ON	8		STRE-	1 1

Actuellement, il existe trois canaux pour informer l'utilisateur des évènements.

Web

La notification Web est un simple pop-up dans l'interface Web ou l'application mobile.



Les notifications Web sont livrées instantanément et sans aucun retard. Il est possible d'activer le son pour les notifications pour attirer l'attention de l'utilisateur.